

- (確認) ①既設ボックスを使用する or しない (埋込、露出とも)
 ②受信機 P1 or P2
 ③防水 or 非防水
 ④埋込 or 露出
 ⑤端子台は、ネジ式 or 差込式

既設ボックス使用の場合は、セットプレートの型番は、最後に「A」がつくものになります。端子台とリニューアルプレートも必要です。

【既設ボックスを使用する場合】

≪P1≫

			セットプレート		端子台ユニット		リニューアルプレート
P1防水埋込 P1防水露出	ネジ式	⇒	(2476) SUTW-1MB-40-01A	+	(2122) T40-001N	+	(2477) STW-4047-05
	差込式				(2123) T40-001AS		
P1非防水埋込 P1非防水露出	ネジ式	⇒	(2463) SUT-1MB-40-01A	+	(2122) T40-001N	+	(2478) ST-4047-05
	差込式				(2123) T40-001AS		

≪P2≫

			セットプレート		端子台ユニット		リニューアルプレート
P2防水埋込 P2防水露出	ネジ式	⇒	(2481) SUTW-2MB-40-01A	+	(2122) T40-001N	+	(2477) STW-4047-05
	差込式				(2123) T40-001AS		
P2非防水埋込 P2非防水露出	ネジ式	⇒	(2474) SUT-2MB-40-01A	+	(2122) T40-001N	+	(2478) ST-4047-05
	差込式				(2123) T40-001AS		

【既設ボックスを使用しない場合】

≪P1≫

			セットプレート		端子台ユニット		埋込/露出ボックス
P1 防水埋込 P1 防水露出	ネジ式	⇒	(2181) SUTW-1MB-40-01	+	(2122) T40-001N	+	(2198) SU-370B-03
	差込式				(2123) T40-001AS		(2197) SR-410A-06
P1 非防水埋込 P1 非防水露出	ネジ式	⇒	(2483) SUT-1MB-40-01	+	(2122) T40-001N	+	(2198) SU-370B-03
	差込式				(2123) T40-001AS		(2197) SR-410A-06

≪P2≫

			セットプレート		端子台ユニット		埋込/露出ボックス
P2 防水埋込 P2 防水露出	ネジ式	⇒	(2183) SUTW-2MB-40-01	+	(2122) T40-001N	+	(2198) SU-370B-03
	差込式				(2123) T40-001AS		(2197) SR-410A-06
P2 非防水埋込 P2 非防水露出	ネジ式	⇒	(2182) SUT-2MB-40-01	+	(2122) T40-001N	+	(2198) SU-370B-03
	差込式				(2123) T40-001AS		(2197) SR-410A-06